





시스템 구성 방법



LSELECTRIC

BUTURING SMART ENERGY

PC 네트워크 설정



📱 이더넷 2 상태			×
일반			
01.74			
IPv4 연결:	네트워크에	견결되어 있지 않음	
IPv6 연결:	네트워크에	견결되어 있지 않음	
미디어 상태:		사용함	
시간:		00:07:34	
속도:		1.0 Gbps	
자세히(E)			
작업			
	보냄 — 💐	반음	
	117,473,581	231,419,453	
속성(P)	♥사용 안 함(D)	진단(G)	
		닫기(C)	
이터넷 프로토콜 버전 4/TCF	P/IPv4) 속성		x

🏮 이터넷 2 속성 \times 네트워킹 공유 연결에 사용할 장치: Realtek PCIe GBE Family Controller #2 구성(C).. 이 연결에 다음 항목 사용(O): ☑ 🐙 Microsoft Networks용 클라이언트 ☑ 🐙 Microsoft 네트워크용 파일 및 프린터 3 ☑ 🖳 QoS 패킷 스케줄러 인터넷 프로토콜 버전 4(TCP/IPv □ _ Microsoft 네트워크 어댑터 멀티플렉서 프로토클 ☑ _ Microsoft LLDP 프로토콜 드라이버 ☑ _ 인터넷 프로토콜 버전 6(TCP/IPv6) 0.5%

속성(R)



■ PC IP 설정 단계

PC바탕화면의 네트워크 아이콘에서 오른쪽 마우스 클릭→ 속성을 선택하여 네트워크 및 공유센터 접근한다.

설명

- 2. 로컬 영역(이더넷2) 연결을 클릭하여 속성 클릭
- 3. Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4) 선택하여 속성을 누른다.

4. Internet Protocol Version 4(TCP/IPv4) 속성 창에서 IP 주소등을 그림과 같이 설정한다.

항목	입력 값
IP 주소	192.168.1.11
서브넷 마스크	255.255.255.0
기본 게이트 웨이	192.168.1.1





설치(N).

PLC 네트워크 설정

<mark>화면</mark> PLC의

PLC의 네트워크(IP) 설정 [XG 5000]



기본 설정 - FEnet	×	:
기본 설정 호스트 테이블	불설정	
TCP/IP 설정		
국번:	0	
미디어:	포트1: AUTO ~	
	포트2: AUTO V 2	
IP 주소:	192 . 168 . 1 . 10	
서브넷 마스크:	255 . 255 . 255 . 0	
게이트웨이:	192 . 168 . 1 . 1	
DNS 서버:	0.0.0.1	
	Relay OPC UA	
전용 접속 개수:	3 (1 - 16)	
_ 수신 타임아웃 시간설	정	
클라이언트 동작시:	60 초(2 - 255)	
서버 동작시:	15 초(2 - 255)	
드라이버 설정	3	
서버 모드:	XGT 서버 V	
	모드버스 설정	
RAPIEnet 설정:	Disable ~	
	확인 취소	

PLC IP 설정 단계 1. 네트워크 구성 - 기본 네트워크에서 연결하고자 하는 슬롯의 이더넷 모듈을 더블 클릭 한다. * 내장 이더넷 CPU 의 경우 파라미터 - 로컬 이더넷 파라미터를 더블 클릭 한다. 2. 설정 화면의 기본 설정 탭에서 IP 주소 등을 그림과 같이 기입 한다. 한목 입력 값 IP 주소 192.168.1.10

설명

항목	입력 값
IP 주소	192.168.1.10
서브넷 마스크	255.255.255.0
기본 게이트 웨이	192.168.1.1
DNS 서버	0.0.0.1

3. 드라이버 설정은

서버 모드 – XGT 서버를 선택한다.



^{*} XGL EFMTB O/S 6.0 이상인 경우 스마트 서버 선택도 가능함 (스마트 서버 : 모드버스 서버와 XGT 서버 둘 다 통신이 가능함. 다른 장비와 모드버스 프로토콜로 통신해야 하는 경우 선택함.)

PLC 네트워크 설정





Enet Client Software 설정 방법

PC S/W 설정

EnetClient \times 1 - TCP/IP -Protocol Remote IP Address 192, 168, 1, 11 2 Remote Port Number 2004 -Tx-Rx Time(msec) Min [Max 🗌 Response 3 Elapsed Connect Τx Tx Frame No Rх Tx Timer

화면

EnetClient	×
TCP/IP Remote IP Address [192,168,1,10 Remote Port Number [2004	Protocol
T <u>x</u> 1[84754000000003300000E00 Rx	0000054000200000001000400254D5730
Time(msec) Response Mir Elapsed	Max
Connect Send	Continue Close



EnetClient	×
TCP/IP Remote IP Address [192, 168, 1, 10 Remote Port Number [2004 Tx Rx Rx Time(msec) Response Elapsed	Protocol
Connect Se	end Continue Close
Tx	Tx Frame No
Rx	Tx Timer

EnetClient		×
TCP/IP Remote IP Address [192, 168, 1, 10 Remote Port Number [2004	Protocol © TCP	C UDP
T× [8475400000000003300000 B×. [4C5349532D58475400000	E00000054000200	000001000400254D5730
Time(msec) Response Elapsed	Min 6	Max
Connect Ser	id Contir	nue Close

설명 ■ PC의 S/W 설정 방법 1. 접속하고자 하는 PLC의 IP를 기입한다. : 192.168.1.11 2. 통신 포트 넘버를 기입한다. : 전용통신 TCP 2004 / UDP 2005 3. 'Connect' 를 클릭하여 PLC와 연결한다. 4. 연결이 되면 [Connected] 창이 팝업된다. 5. [Tx] 란에 송신하고자 하는 프레임을 기입한다. 6. 'Send 를 클릭하여 해당 프레임을 송신하면, 정상적으로 통신 시, [Rx] 란에 프레임이 수신되는 것을 확인한다.

* 소켓 에러 코드 • 포트 넘버 불일치 : 10061

- 수신대기 시간 초과 : 10053
- IP 맞지 않는 경우 : 10060





전용 프로토콜 정보

화면	XGT 전용 프로토콜 작성 방법
----	-------------------

* 전용 프로토콜의 프레임 구조

Application Data Format			
Header Format	Instruction Forma	at	
	Command	Data Type	Data

. Header Format 구조

항목	크기 (Bytes)	내용
Company ID	8	'LSIS-XGT'
Reserved	2	0x0000 (Don't Care)
PLC Info	2	0x0000 *클라이언트 -> 서버
CPU Info	1	0x00 (Don't Care)
Source of Frame	1	0x33 *클라이언트 -> 서버
Invoke ID	2	프레임간의 순서를 구별하기 위한 ID, 0x0000
Length	2	Instruction 의 바이트 크기 (길이에 따라 가변됨)
Fenet Position	1	해당 통신 모듈의 슬롯/베이스 번호 / 0x00 (Don't care)
Reserved (BCC)	1	예약 영역, 0x00 (Don't care)

설명

1. 전용 프레임 구조 LS 산전 고유 데이터(Header format), 명령어(Command), 데이터 타입(Data Type), 데이터(Data)가 포함됩니다.

2. Company ID

- XGT , XGB Company ID 'LSIS-XGT' (ASCII CODE : 4C 53 49 53 2D 58 47 54 00 00) - Glofa , Master-k Company ID 'LGIS-GLOFA'

(ASCII CODE : 4C 47 49 53 2D 47 4C 4F 46 41)

3. Length

Application Instruction Format에 길이에 따른 데이터 직접 기입한다 예시] 5400 0200 = 4 0000 0100 = 4 0400 254D 5730 = 6 → 4 + 4 + 6 = 14 = h0E

